



2-Wege Party-Box für Disco- und Rockmusik

Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen

- Horn-Mitteltöner für weiche Mitten
- Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Mit Stangentragegriffen
- Stabiles Holzgehäuse mit kratzunempfindlichem, schwarzem Filzbezug
- Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
- Mit stabilen Schutzecken
- Ideal für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation in Partykellern etc.

Item-Nr.	PW-1010-SUB	PW-1012-SUB	PW-1015-SUB	PW-1018-SUB
Art.Nr:	10003842	10003843	10003844	10003845
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS	400 W RMS	500 W RMS	600 W RMS
Belastbarkeit	600 W	800 W	1000 W	1200 W
Programm:				
Bass-Lautsprecher:	(10")	(12")	(15")	(18")
Anschlüsse:	1 Speaker-Buchsen	1 Speaker-Buchsen	1 Speaker-Buchsen	1 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck:	90dB (1 m)	91dB (1 m)	93dB (1 m)	94dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	65 - 5000 Hz	55 - 4000 Hz	45 - 3500 Hz	35 - 3500 Hz
Maße (H x B x T):	450 x 345 x 285 mm	500x 405 x 330 mm	580x 475 x 405 mm	660 x 545 x 470 mm
Gewicht:	9 kg	13 kg	17 kg	26 kg

Empfohlenes Zubehör unter www.elektronik-star.de :

- Boxenständerpaar mit Tasche – Art.Nr.: **10002660**



- Passende Kabel:

- PA-auf-PA Kabel 5m Länge - Art.Nr.: **10002611**
- PA-auf-PA Kabel 10m Länge - Art.Nr.: **10002626**
- PA-auf-PA Kabel 25m Länge - Art.Nr.: **10002643**



- Klinke-auf-PA Kabel 2m Länge – Art.Nr.: **10002613**
- Klinke-auf-PA Kabel 5m Länge – Art.Nr.: **10002614**



- PA-Adapter für Lautsprecherkabel – Art.Nr.: **10002672**



- Lautsprecherkabel 10m Länge – Art.Nr.: **10002629**



- Eine Auswahl an passenden Verstärkern finden Sie in unserem Online-Shop unter der Rubrik "**DJ & PA Technik**" > "**Verstärker**"

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

